

矿机链接网络流程：

连接 · 查找 IP · 登录 · 配置 · 钱包设置



开箱确认

拿到矿机后，拆开，里面有四件套：小巧的正方形盒装机器，一个电源插头，一条两头都带有网络接口的网络线，一个小卡针。如图：



第一部分 | 矿机连接与后台配置

1

1, 拿出电源插头接入电源，网络线接口一端接入矿机口，一端接入常用的正常稳定的网络插孔（如果有多台矿机请在亚马逊购买带 50 个插孔的 switch），如图：



2


2, 接下来你会收到一个解压包文件 (请联系我们), 用自家坐式电脑或者手提电脑解压我们发给你的文件, 找到 IPREPORTER 文件解压并保存在桌面

1_5175138160899786714.
zip
968.7K



3


3, 点击 IPreporter 之后会弹出一个界面, 选择全部解压, 点击浏览并保存到桌面



4


4.在桌面点击保存的文件, 找到中间位置的 iprepoter, 会弹出一个界面, 点击右上角 START/开始, 这时候就用卡针戳矿机左边的小孔 (注意你会看到两个并排的小孔), IP 地址会自动弹出在你的电脑界面。

名称	修改日期	类型	大小
*****	5/28/2020 10:42 AM	文本文档	1 KB
IPReporter	3/25/2015 2:41 PM	应用程序	1,951 KB
log	8/19/2026 1:42 PM	文本文档	131 KB



5

5.记下这个 IP 地址，一般以 192.168 开头的一串数字，打开常用的浏览器输入 IP 地址即可，会弹出一个需要输入账户和密码的界面，请输入以下账号和密码：登录账号为：root，密码为：bfc123




登录后台管理

1. 在浏览器地址栏输入获取到的机器 IP 地址，进入机器后台管理网页。
2. 登录账号为：root
3. 登录密码为：bfc123
4. 成功登录后即可进入管理后台首页。

6

6, 进入后左侧菜单栏点击 configuration (配置) ---poolminer (池/矿工)



7, 在 worker (工蜂) 栏里输入你的 xavvi 公链钱包地址 (查看下面第二部分以 TP 钱包为例的具体操作), 上下的 pool1 和 pool2 都要输入。然后右边点击 save 保存即可

Xavvi We help you sell like crazy!

Pool/Miner

Pool1

URL: stratum+tcp://xavvi-pool.clawnhash.com:13000

Worker:

Password: x

Pool2

URL: stratum+tcp://xavvi-pool.clawnhash.com:13001

Worker:

Password: x

Set up

Customize the memory parameters: 3

Working mode: Standard mode

SAVE **RESET**

第二部分 | 如何透过 TP 钱包设置 XAVVI 公链钱包地址：


1

手机下载设置好自己的 TP 钱包，收藏好自己的助记词，




2

在首页（一般默认为左下角资产页面），查看右上角中间位置的钱包带加号的图标，点击这个图标，弹出一个界面，拉到最底部可以看到“添加自定义网络”点击它



3

会到新的界面，继续点击弹出来的“添加自定义网络”



4

按照以下内容添加进去即可：

网络参数


网络系列	EVM 系列
网络名称	xavvi
节点链接 RPC	https://rpc.xavvi.com
Chain ID	16185
原生币符号	BFC
区块链浏览器	https://explorer.xavvi.com

5

点击保存，

6

再回到首页右上角中间位置的钱包带加号的图标，点击这个图标



7

在单网络钱包下面的放大镜 🔍 输入 XAVVI 即可




8

弹出带有 EVM 的 xavvi 字样，点击，选择导入钱包：

A、如果你没有其他钱包有 BFC 需要导入的则直接点击《创建钱包》即可。

B、如你有其他钱包有 BFC 需要导入，则导入其他钱包（比如 safepal 钱包）的助记词，点击确定导入即可，按照下面的图片步骤操作即可。之后在首页自动生成带有 BFC 字样的新钱包地址。



需要确认这个电子钱包是否和你的 safepal 钱包地址一致，只需要点击收款会自动弹出二维码带有收款地址，只要核对该地址是否和 safepal 钱包地址一致即可。

